

Návod na obsluhu pre mokrý a suchý vysávač STALCO VCS30SC

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Obsah

1. Prečítajte si všetky pokyny
2. Bezpečnostné symboly
3. Bezpečnostné pokyny
4. Technické údaje
5. Popis
6. Určené použitie
7. Montáž a návod na obsluhu
8. Údržba
9. Skladovanie a preprava
10. Záruka
11. Recyklácia
12. Vyhlásenie o zhode
13. Schéma a zoznam dielov

Upozornenie: Spoločnosť STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. si vyhradzuje právo na úpravu dizajnu a vzhľadu produktov a ich návodov na obsluhu. Budúce zmeny v návode na použitie budú zverejnené bez predchádzajúceho upozornenia.

Verzia návodu: 1.0 zo 14.06.2024

1. Prečítajte si všetky pokyny

Upozornenie: Aby sa znížilo riziko zranenia, používateľ si musí pred použitím tohto výrobku prečítať a pochopiť návod na obsluhu. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

2. Bezpečnostné symboly

Účelom bezpečnostných symbolov je upozorniť vás na možné nebezpečenstvá. Bezpečnostné symboly a ich vysvetlenia si zaslúžia vašu osobitnú pozornosť a pochopenie. Samotné výstražné symboly neodstraňujú žiadne nebezpečenstvo. Pokyny a varovania, ktoré obsahujú, nenahrádzajú vhodné opatrenia na predchádzanie nehodám.

Upozornenie: Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto návode na obsluhu, vrátane všetkých výstražných symbolov, ako sú „NEBEZPEČENSTVO“, „UPOZORNENIE“ a „POZOR“. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Tento bod znázorňuje a popisuje bezpečnostné symboly, ktoré sa môžu objaviť na tomto výrobku. Pred montážou a prevádzkou si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené na zariadení.

- Upozornenie! Všeobecné nebezpečenstvo.

(Nedodržanie tohto varovania označeného týmto znakom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenia)

- Pred začatím práce s elektrickým náradím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia, ktoré obsahuje.
- **CE** Európska značka zhody. Podrobné informácie nájdete vo Vyhlásení o zhode.
- Nelikvidujte elektrické náradie, batérie a príslušenstvo spolu s domovým odpadom. Použité elektrické náradie sa má zbierať oddelene a odovzdať do ekologického recyklačného zariadenia.

3. Bezpečnostné pokyny

Upozornenie!

Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte všetky bezpečnostné pravidlá a návod na obsluhu. Postupujte podľa uvedených pokynov. Okrem pokynov v návode na obsluhu musíte brať do úvahy aj všeobecné bezpečnostné predpisy a smernice na prevenciu nehôd platné podľa zákona. Zariadenie používajte podľa určenia. Nepoužívajte vonku.

Nenechávajte vysávač zapojený do elektrickej siete. Vypnite vypínač a odpojte napájací kábel, keď sa nepoužíva a vždy pred čistením a údržbou. Zariadenie nie je hračka. Buďte mimoriadne opatrní, ak zariadenie používajú deti alebo v ich blízkosti. Používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou. Neťahajte ani neprenášajte za kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte dvere s pretiahnutým káblom ani neťahajte kábel okolo ostrých hrán a rohov. Neprekładajte tento predmet cez kábel. Udržujte kábel mimo horúcich povrchov. Nepoužívajte predlžovacie káble ani zásuvky s nedostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou. Vypnite všetky ovládacie prvky pred odpojením. Neodpájajte zariadenie ťahaním za kábel. Pre odpojenie uchopte zástrčku, nie kábel. Nedotýkajte sa zástrčky ani vysávača mokrými rukami ani neobsluhujte zariadenie bez topánok. Nevkladajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte zariadenie, ak je niektorý otvor zablokovaný. Chráňte pred veľkými predmetmi, vláknami, vlasmi a všetkým, čo môže obmedzovať prúdenie vzduchu. Tento vysávač vytvára saciu silu. Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí. Nepoužívajte bez nasadeného nádoby na prach alebo filtra. Buďte obzvlášť opatrní pri čistení schodov. Nefajčite horiace alebo tlejúce predmety, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je benzín, ani nepoužívajte v priestoroch, kde sa môžu nachádzať. Nevysávajte horľavé plyny, kvapaliny alebo prachy. Nevysávajte povrchy znečistené reaktívnymi kovovými práškami (napr. hliníkovými, horčíkovými alebo zinkovými). Nenasávajte neriedené zásady ani kyseliny. Ak počas mokrého vysávania dôjde k úniku alebo speneniu kvapaliny, okamžite vypnite vysávač a odpojte zariadenie od zdroja napájania.

Uistite sa, že zariadenie vypínate minimálne každých 15 minút (na 1 minútu), aby sa motor ochladil – nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poruche motora. Nepoužívajte toto zariadenie dlhšie ako 4 hodiny (vrátane prestávok v danom dni). Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, duševnými schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností a znalostí o spotrebiči, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž týkajúca sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom, aby sa s tým spojené riziká

pochopili. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča. Chráňte zariadenie pred extrémnymi poveternostnými podmienkami, vlhkosťou a vysokou teplotou. Vysávač skladujte na chladnom a suchom mieste.

Upozornenie!

Zariadenie sa má používať podľa určenia, pričom sa osobitná pozornosť venuje podmienkam použitia a iným osobám, najmä deťom.

Upozornenie!

Používajte iba na prachy, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo. Nebezpečné výbušné prachy: popol, múka, drevené piliny, cukrový prášok, kukuričná múka, zemiaková múka, suchá múka, hliníkový prášok, prášky: zinkový, horčíkový, sírny atď.

4. Technické údaje

Model		VCS30SC
Katalógový symbol		S05569716 8
Menovité napätie	[V]	220-240
Frekvencia	[Hz]	50-60
Menovitý výkon	[W]	1200
Sieťová zásuvka	[W]	2000
Sací výkon	[kPa]	17
Prietok vzduchu	[l/s]	30
Objem nádrže	[l]	30
Priemer sacej hadice	[mm]	35
Dĺžka sacej hadice	[m]	3
Hmotnosť	[kg]	11,8
Hladina akustického výkonu [dB (A)]		≤90
Dĺžka napájacieho kábla	[m]	6

Exportovať do Tabuliek

5. Popis

- Rukoväť
- Posuvný blok
- Dvojdielna plastová trubica

- Sacia hadica
- Podlahová hubica
- Konektor hadice
- Pripojenie sacej hadice
- Zásuvka pre elektrické náradie
- Vypínač ON/OFF
- Rukoväť na prenášanie
- Manuálne čistenie filtra
- Horný kryt
- Západka
- Nádoza na prach
- Napájací kábel
- Veľké koleso
- Otočné koleso

6. Určené použitie

- Podlahová hubica na vysávanie vody
- Hubica na suché vysávanie
- Podlahové hubice na koberce, drevené podlahy atď.
- Štrbinová hubica na rohy, záhyby
- Hubica s kefou na ťažko dostupné miesta atď.

Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnostiach a podobných zariadeniach v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu a bezpečnostnými pravidlami. Zariadenie je určené na použitie ako mokrý a suchý vysávač. Akékoľvek iné použitia, ktoré nie sú uvedené vyššie, nie sú v súlade s určeným použitím.

7. Montáž a návod na obsluhu

1. Otvorte krabicu, vyberte vysávač, kolesá a príslušenstvo.
2. Odstránené príslušenstvo umiestnite do špeciálnej odkladacej police na príslušenstvo v zadnej časti vysávača.
3. Vložte koniec sacej hadice do zásuvky hadice vo vysávači.
4. Vložte rukoväť do trubice s otáčavou silou.
5. Vložte hubicu do trubice s otáčavou silou.

6. **Funkcia fukára:** Po preložení sacej hadice do druhého konektora umiestneného v zadnej časti krytu, vysávač plní funkciu fukára, ktorá umožňuje vyfukovanie prachu a nečistôt z ťažko dostupných miest.
7. **Napájací kábel:**
 1. Pri skladovaní: Omotajte napájací kábel na sponu.
 2. Pri používaní: Zdvihnite sponu napájacieho kábla a otočte ju o 90°, potom vytiahnite napájací kábel.
8. **Vypínač:**
 - Po prepnutí vypínača do polohy „I“ bude vysávač pracovať. Ak chcete zastaviť vysávač, prepnite vypínač do polohy „0“.
 - Po stlačení vypínača do polohy „II“, keď je elektrické náradie pripojené k zásuvke vysávača a začne pracovať, vysávač tiež začne pracovať s niekoľkosekundovým oneskorením. Keď nástroj pripojený k zásuvke prestane pracovať, vysávač tiež ukončí prácu s 3-5 sekundovým oneskorením.
 - Môžete regulovať sací výkon posúvaním posuvného bloku hore a dole.

Vyprázdnenie nádoby na prach

Ak je nádoba na prach plná, vyprázdňte ju čo najskôr.

1. Odopnite západku, aby ste zložili horný kryt.
2. Vyprázdňte nádobu na prach.
3. Po vyprázdnení nasadzte horný kryt a zapnite západky.

8. Údržba

Upozornenie!

Pred akýmkoľvek servisnými alebo údržbárskymi prácami vypnite zariadenie a vytiahnite sieťovú zástrčku.

- **Funkcia čistenia filtra**

Keď indikátor znečistenia ukazuje červenú farbu, znamená to, že objem nasávaného vzduchu klesol na 25-40%. Vložte držiak hadice do police na príslušenstvo, aby ste zablokovali prívod vzduchu a vytvorili podtlak v nádobe. Potom niekoľkokrát stlačte tlačidlo a vytiahnite hadicu. Ak indikátor zhasne, objem nasávaného vzduchu sa zvýšil na 80%-90%.

- **Čistenie HEPA filtra**

Vyberte HEPA filter otáčavým pohybom. Filter umyte pod tečúcou vodou a vysušte. Pred použitím filter opäť nainštalujte do vysávača.

1. Na predĺženie životnosti vysávača sa odporúča, aby doba nepretržitej prevádzky nepresiahla 20 minút.
2. Na predĺženie životnosti vysávača sa odporúča po každom použití vyprázdniť nádobu na prach, opláchnuť ju čistou vodou a potom vysušiť.

3. Odporúča sa raz mesačne opláchnuť filter čistou vodou a potom ho vysušiť.
4. Povrch vysávača čistite suchou handrou, neutierajte ho vlhkou handrou, aby ste zabránili vniknutiu vody do vysávača, pretože to môže spôsobiť skrat alebo dokonca spálenie vysávača.

Upozornenie!

Pri údržbe používajte iba identické náhradné diely. Použitie akýchkoľvek iných dielov môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo poškodenie výrobku. Pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti by všetky opravy mali vykonávať autorizované servisné strediská.

Upozornenie!

Opravné práce a práce na elektrických komponentoch zverte iba autorizovanému zákazníckemu servisu.

9. Skladovanie a preprava

Skladovanie

Elektrické náradie skladujte na čistom a suchom mieste mimo horľavých látok. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúča sa skladovať zariadenie v pôvodnom obale.

Preprava

Počas prepravy chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením a nárazmi. Na nakladanie alebo vykladanie nepoužívajte upínacie zariadenia.

10. Záruka

Na výrobky sa vzťahuje záruka v súlade so zákonnými/národnými predpismi (na základe dokladu o kúpe – pokladničný blok, faktúra, dodací list). Na poškodenia vyplývajúce z bežného opotrebenia, preťaženia, nesprávneho používania alebo skladovania sa záruka nevzťahuje. V prípade reklamácie je potrebné zariadenie zaslať kompletne zmontované predajcovi alebo servisnému stredisku STALCO. Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste dodanom so zariadením.

11. Recyklácia

Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Použité elektrické a elektronické zariadenia a batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré sa v prípade vniknutia do životného prostredia dostanú do podzemných vôd, pôdy a ovzdušia a predstavujú hrozbu pre živé organizmy a ľudí. Recyklujte suroviny namiesto ich vyhadzovania. Použité zariadenia a batérie obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré musia byť odovzdané na opätovné použitie, aby sa nepoškodzovalo životné prostredie a ľudské zdravie nekontrolovaným odstraňovaním odpadu. Použité zariadenia a batérie by sa mali likvidovať pomocou špeciálnych systémov zberu odpadu. Informácie o recyklácii získate od miestnych úradov alebo predajcu.

12. Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii u výrobcu.

13. Schéma a zoznam dielov

Zoznam dielov

Č. Popis	Č. Popis
1 Tlačidlo čistenia filtra	44 Tesnenie rámu kazetového filtra
2 Pružina tlačidla čistenia filtra	45 Podvozok motora
3 Horný kryt	46 Špongia pre kryt motora
4 Hák na napájací kábel	47 Zostava ochranného ventilu
5 Pružinový spínač	48 Upevňovací plátok
6 Tesnenie	49 Napájací kábel
7 Rukoväť horného krytu	50 Spodný kryt motora
8 Rukoväť	51 Tesnenie spodného krytu motora
9 Spínač	52 Pružina
10 Zásuvka elektrického náradia	53 Stredný kryt motora
11 Skrutka ST3,9*14	54 Látkový filter
12 Elektronika PCB	55 Upevnenie indikátora znečistenia
13 Kryt	56 Indikátor znečistenia
14 Tesniaci krúžok krytu chladiča	57 Zadná časť indikátora znečistenia
15 Malý izolačný tesniaci krúžok motora	58 Horný kryt motora
16 Motor	59 Kryt výstupu vzduchu
17 Malý tesniaci krúžok výstupu motora	60 Pružina
18 Plavák	61 Špongiový filter výstupu vzduchu
19 Skrutka ST2,9*12	62 Mriežka výstupu vzduchu
20 Skrutka ST3,9*10	63 Západka mriežky výstupu vzduchu
21 Upevňovacia zásuvka sacej hadice	64 Pružina
22 Hák na upevnenie sacej hadice	65 Kryt prívodu vzduchu
23 Sedlo sacej hadice	66 Skrutka ST3,9*14
24 Pravé sedlo kolesa	67 Skrutka ST3,9*14
25 Otočné koleso	68 Sací hák
26 Skrutka ST3,9*25	69 Zostava sacej hadice

Č. Popis	Č. Popis
27 Základňa	70 Hubica na mokré a suché vysávanie
28 Ľavé sedlo kolesa	71 Hák
29 Ploché podložka	72 Sada 2 plastových rúrok
30 Veľké koleso	73 Štrbinová hubica
31 Os kolesa	74 Okrúhla kefa
32 Objímka hriadeľa valca	75 Univerzálny adaptér
33 Zátka na vypúšťanie vody	76 Skrutka ST3,9*20
34 O-krúžok	
35 Vonkajší odtok	
36 Tesniaci krúžok vypúšťania vody	
37 Vnútorný odtok	
38 Skrutka ST3,9*16	
39 30L kovová nádrž	
40 Tesniaci krúžok	
41 HEPA kazetový filter	
42 Tesniaci krúžok kazetového filtra	
43 Rám kazetového filtra	

Exportovať do Tabuliek

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

32-050 Skawina, ul. Ofiar Katynia 1

tel: +48 12 350 04 10

www.stalco.pl