

STALCO⁺

PERFECT



3D skřížený laser

LLP3DG

S058598010



PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU

SK



Pozor: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

1. Prečítajte si všetky pokyny



VAROVANIE - Aby sa znížilo riziko poranenia, používateľ by si mal prečítať návod na obsluhu!

2. Bezpečnostné symboly

Cieľom bezpečnostných symbolov je upozorniť na možné nebezpečenstvo. Bezpečnostné symboly a vysvetlenia si zaslúžia osobitnú pozornosť a pochopenie. Výstražné symboly samy o sebe nevylučujú žiadne nebezpečenstvo. Pokyny a upozornenia uvedené v tomto dokumente nenahrádzajú vhodné opatrenia na predchádzanie nehodám.

Táto časť predstavuje a opisuje bezpečnostné symboly, ktoré sa môžu objaviť na tomto výrobku. Pred inštaláciou a prevádzkou si prečítajte, pochopíte a dodržiavajte všetky pokyny na jednotke.



Výstraha

VAROVANIE - Bezpečnostné opatrenia pre vašu bezpečnosť.



Označenie CE

Európska značka zhody. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o zhode.



Zoznámte sa s návodom na obsluhu/brožúra

Aby sa znížilo riziko poranenia, používateľ si musí pred použitím tohto výrobku prečítať návod na použitie a porozumieť mu.



Varovanie!
Zdroj žiarenia

Laserové žiarenie triedy 2.



Symbol
selektívny zber odpadu

Elektrické náradie, príslušenstvo a batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Použitie elektrické náradie zbierajte oddelene a odovzdajte ho do ekologického recyklačného zariadenia.

3. Bezpečnostné zásady

Pred začatím práce si pozorne prečítajte bezpečnostné pravidlá a návod na obsluhu. Nedodržanie odporúčaní môže viesť k strate platnosti záruky.

VAROVANIE!

LASER TRIEDY II

IEC/EN 60825-1:2014

Maximálny výstupný výkon: <math>< 1 \text{ mW}</math>

Vlnová dĺžka: 510 – 530

LASEROVÉ ŽIARENIE

NEPOZERAJTE SA NA ZDROJ ŽIARENIA.

NESMERUJTE LASEROVÝ LÚČ DO OČÍ.

VYHNŮŤ SA HĽADANIU POMOCOU OPTICKÝCH PRÍSTROJOV.



Pri obsluhu výrobku treba dbať na to, aby ste nevystavili oči vyžarujúcemu laserovému lúču (zdroj zeleného svetla). Dlhodobé vystavenie laserovému žiareniu môže byť nebezpečné pre oči..



Nepokúšajte sa pozerat' na laserový lúč cez optické nástroje, ako je napríklad ďalekohľad, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie očí..



Neroberte ani neupravujte laser. Úprava zariadenia môže viesť k nebezpečnému vystaveniu laserovému žiareniu..



Nepoužívajte laser, keď sú v jeho blízkosti deti, a nedovoľte deťom, aby s ním manipulovali. Môžu neúmyselne oslepiť iných alebo seba.



Vystavenie laserovému lúču triedy 2 sa považuje za bezpečné do 2 sekúnd. Reflexy očných viečok zvyčajne poskytujú primeranú ochranu.



Laserové (doplnkové) okuliare nepoužívajte ako ochranné okuliare. Laserové okuliare sa používajú na ľahšiu identifikáciu laserového lúča, nie však chránia pred laserovým žiarením



Laserové okuliare (príslušenstvo) nepoužívajte ako slnečné okuliare ani počas jazdy. Okuliare na prácu s laserom neposkytujú ochranu pred UV žiarením a sťažujú rozlišovanie farieb.



Pre vaše pohodlie a bezpečnosť sú na výrobku uvedené nasledujúce štítky/nápisy, ktoré označujú


triedu lasera..



Bezpečnostné pokyny

- Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho a nastavte zámok kyvadla do polohy OFF.
- Laserový nástroj je zapečatený a kalibrovaný v sub-luxusnom závode so stanovenou presnosťou.
- Odporúča sa vykonať kontrolu presnosti pred prvým použitím a pravidelné kontroly počas používania, najmä v prípade presných meracích systémov.
- Nedotýkajte sa ochranného skla. Ak na ňom zostanú odtlačky prstov, môže to ovplyvniť výkon lasera.
- Laserové zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. Puzdro a niektoré vnútorné časti sú vyrobené z plastu a pri vysokých teplotách sa môžu deformovať.
- Vonkajšie plastové časti môžete čistiť vlhkou handričkou, NIKDY nepoužívajte rozpúšťadlá. Pred uskladnením odstráňte vlhkosť z nástroja mäkkou, suchou handričkou.
- Keď zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho v puzdre. Pri dlhodobom skladovaní batériu pred uskladnením vyberte, aby ste zabránili jej prípadnému poškodeniu.
- Nevyhadzujte tento výrobok do domového odpadu.
- Batérie a nabíjateľné batérie vždy likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o zbere a likvidácii elektrického a elektronického odpadu podľa smernice WEEE.

4. Popis



- | | |
|---|---|
| 1. Prepínač horizontálnych laserových čiar | 8. Nabijacia zásuvka typu USB-C |
| 2. Prepínač vertikálnych laserových čiar | 9. Kyvadlo/transportný zámok |
| 3. Tlačidlo ON/OFF a tlačidlo pulzného režimu | 10. Priehradka na batérie |
| 4. LCD displej a ovládací panel | 11. Montážny závit 1/4" |
| 5. Horné laserové okno | 12. Montážny závit 5/8" |
| 6. Predné laserové okno | 13. Nabijacia zásuvka typu USB-C na batérii |
| 7. Laserové bočné okno | 14. Ukazovateľ nabitia akumulátora; |

5. Technické parametre

Model	LLP3DG
Trieda lasera	Trieda 2 (EN IEC 60825-1:2014), <1mW
Vlnová dĺžka lasera	510 – 530 nm
Presnosť nivelizácie	± 2 mm / 10 m
Presnosť / rozsah vyrovnaní	$3,5^\circ \pm 1^\circ$
Čas samonivelizácie	≤ 3 s
Referenčná pracovná vzdialenosť (60 - 100 LUX)	≥ 30 m
Referenčná pracovná vzdialenosť s laserovým detektorom	≥ 50 m
Zdroj energie	Li-Ion akumulátor 7,4 V, 2600 mAh
Referenčný pracovný čas	približne. 7 h
Trvanie nabíjania	približne. 3,5 h
Montážny závit	1/4", 5/8"
Stupeň ochrany krytom	IP54
Pracovná teplota	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
Teplota uschovávaní	$-20^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

Pozor:

- Vzhľad a špecifikácie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.
- Pracovná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od pracovného prostredia.
- Pri používaní prijímača nechajte zapnutý pulzný režim, aby ste dosiahli dlhší prevádzkový rozsah.

Obsah balenia

Č.	Predmet	Č.	Predmet
1	Křížový laser LLP3DG	6	Nabíjačka
2	Laserový držiak LBP-MG	7	Dialkový ovládač
3	Okuliare s laserovou viditeľnosťou	8	2 Li-Ion dobíjacie batérie
4	Cieľová doska	9	Tvrde puzdro na prenášanie
5	Kábel USB-C		

6. Návod na použitie

Akumulátor

Tento výrobok funguje s batériou Li-Ion. Skontrolujte obsah balenia podľa opisu výrobcu.

Pred nabíjaním si pozorne prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre batériu.

Nečítanie a nedodržiavanie pokynov môže mať za následok zranenie osôb, požiar a škody na majetku, ak sa batéria nabíja a/alebo používa nesprávne.

Bezpečnosť Li-Ion batérie

- Na nabíjanie možno použiť napájací zdroj 5V=1A alebo 5V=2A alebo 5V=3A.
- Nabíjajte 24 hodín, keď je batéria nabitá alebo sa laserový nástroj vypne z dôvodu nízkeho výkonu.
- Ak sa batéria nebude používať dlhší čas, mala by sa nabíjať raz za 6 mesiacov, pričom každé nabíjanie by nemalo trvať menej ako 6 hodín.
- Najlepšia teplota nabíjania: 0°C - 20°C.

Pozor

- Laserové náradie môže pracovať aj po priamom pripojení k zdroju napájania, dokonca aj keď je batéria vybratá.
- Batériu možno nabíjať v laserovom nástroji alebo ju možno vybrať na dobíjanie.

Indikátor nabitia batérie (15)

- Počas nabíjania bude indikátor nabíjania svietiť na červeno.
- Po dokončení nabíjania sa indikátor nabíjania rozsvieti na zeleno.

Pozor:

- NESPÔSOBUJÚ SKRATY. Skrat môže spôsobiť požiar a zranenie!
- Nenabíjajte batériu bez dozoru.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Ak batéria začne zlyhávať/deformovať sa (vydáva nezvyčajný zápach, je horúca, mení farbu alebo tvar alebo vyzerá inak nezvyčajne), okamžite ju prestaňte používať. Obráťte sa na výrobcu a požiadajte ho o výmenu za nový.
- Nikdy nenabíjajte ani neskladujte batérie v aute. Extrémne teploty (nízke alebo vysoké) môžu spôsobiť vznietenie batérie a požiar.
- Batériu neumiestňujte do vysokotlakových nádob, mikrovlnných rúr ani na indukčný riad.


- Batériu nenoste ani neskladujte so sponkami do vlasov, náhrdelníkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- V prípade kontaktu (elektrolytov batérie) s pokožkou ju okamžite opláchnite vodou. V prípade zasiahnutia očí ich 15 minút vyplachujte vodou a okamžite vyhľadajte pohotovostné ošetrovanie.

LCD displej





Ikony na LCD displeji

A. Úvod do ikon



1. Úroveň nabitia akumulátora:
2. Zamknutý a odomknutý stav kyvadla
3. Uhol sklonu osi X
4. Uhol sklonu osi Y
5. Smer sklonu osi X/Y
6. Ikona pulzného režimu





B. Ikona úrovne nabitia batérie na LCD displeji

- Po zapnutí napájania sa na LCD displeji zobrazí ikona úrovne nabitia batérie.
- Keď je úroveň nabitia batérie nízka a je potrebné ju dobiť, zobrazí sa ikona  a začne blikať.
- Počas načítavania sa bude posúvať ikona .
- Po dokončení načítania sa zobrazí ikona .
- Laserové náradie môže pracovať, keď je priamo pripojené k elektrickej sieti, aj keď je batéria vybratá, a na displeji sa zobrazí ikona .

C. Stav kyvadla uzamknuté a odomknuté

- Kyvadlo je odomknuté: Keď je aktivovaný režim samonivelizácie, na LCD displeji sa zobrazí ikona .
- Kyvadlo je uzamknuté: Keď je aktivovaný manuálny/náklonový režim, na LCD displeji sa zobrazí ikona .

D. Ikona pulzného režimu

- Po prepnutí do pulzného režimu sa na LCD displeji zobrazí ikona .
- Po návrate do normálneho režimu ikona  zmizne z LCD displeja.

Indikátor podsvietenia

A. Batéria a nabíjanie

- Po zapnutí napájania bude podsvietenie svietiť na bielo.
- Keď je úroveň nabitia lítium-iónovej batérie nízka a je potrebné ju dobiť, indikátor napájania začne blikať červenou farbou.
- Počas nabíjania batérie bude podsvietenie blikať na bielo.
- Po dokončení nabíjania bude podsvietenie nepretržite svietiť na bielo.



B. Funkcia

- Po prepnutí do pulzného režimu sa podsvietenie rozsvieti na modro.
- Po návrate do normálneho režimu sa podsvietenie vráti na bielu farbu.

Pozor

- Pri nabíjaní zariadenia pracujúceho v pulznom režime bude podsvietenie blikať na modro.


Prevádzka lasera

Zapnutie lasera



A. Metóda 1: Aktivácia režimu automatického vyrovnávania

- Ak chcete aktivovať laserový nástroj, posuňte kyvadlo do odomknutej polohy. Funkcia samonivelizácie je predvolene aktivovaná.
- Laserové lúče rýchlo blikajú a laserový nástroj pípe, keď je nástroj mimo samonivelačného rozsahu ($3,5^\circ \pm 1^\circ$).

B. Metóda 2: Aktivácia manuálneho/náklonového režimu

- Keď je kyvadlo v uzamknutej polohe, stlačte  a podržte ≥ 2 sekundy, aby ste aktivovali laserový nástroj, štandardne je aktivovaný manuálny režim.
- Laserové lúče budú blikať približne každých 3-5 sekúnd, aby používateľa upozornili, že samonivelizácia už neprebíha.

Pozor


- Upozorňujeme, že laserový lúč zobrazený v manuálnom režime nemožno považovať za horizontálnu alebo vertikálnu referenciu.
- Ikona stavu uzamknutia a odomknutia kyvadla ( alebo ) sa zobrazí na LCD displeji a v aplikácii, aby signalizovala, že sa práve nachádza v samonivelačnom alebo manuálnom režime.

Vypnutie lasera

A. Ak je laserové zariadenie v samonivelačnom režime:

- Ak chcete laserový nástroj vypnúť, posuňte kyvadlo do uzamknutej polohy.

B. Ak je laserové zariadenie v manuálnom režime:

- Metóda 1: Presuňte kyvadlo do odomknutej polohy a potom kyvadlo vráťte do zamknutej polohy, aby ste laserový nástroj vypli.
- Metóda 2: Presuňte kyvadlo do uzamknutej polohy, stlačte  a podržte ≥ 2 sekundy, aby ste aktivovali laserový nástroj.

C. Automatické vypnutie



V manuálnom režime sa po vypnutí všetkých laserových lúčov laserová jednotka automaticky vypne približne po 5 minútach.

Pozor


- Laserovú vodováhu možno vypnúť len vtedy, keď je kyvadlo v uzamknutej polohe
- Ak sú všetky laserové čiary vypnuté, zatiaľ čo laserový nástroj je stále zapnutý, laserový nástroj bude každých 30 sekúnd pípať, aby vám pripomenul, že nie je vypnutý.
- Upozorňujeme, že ak sú všetky laserové čiary vypnuté a LCD displej alebo LED indikátor nie je vypnutý, laserový nástroj sa nevyhne.

Prepínanie liniek

Po zapnutí sú predvolene zapnuté všetky laserové lúče.

- Krátkym stlačením tlačidla  sa prepnú vodorovné čiary
- Krátkym stlačením tlačidla  sa prepnú zvislé čiary
- Osvetlenie H/V bude svietiť, keď je linka(-y) zapnutá(-é), a svietiť, keď je linka(-y) vypnutá(-é).


Pozor

- Pri prepínaní medzi pulzným a normálnym režimom bude laserový lúč rýchlo blikať ako upozornenie.
- Pri prepnutí do pulzného režimu sa na LCD displeji zobrazí ikona pulzného režimu  a po návrate do normálneho režimu z LCD displeja zmizne.
- Podsvietenie ovládacieho panela sa po prepnutí do pulzného režimu rozsvieti na modro a po návrate do normálneho režimu sa vráti na bielu farbu.
- Pri používaní detektora majte zapnutý pulzný modul, aby ste dosiahli väčší pracovný rozsah.

Dialkový ovládač

Popis: V súčasnosti sa nachádza na území Slovenskej republiky:

1. Tlačidlo ON / OFF
2. Tlačidlo nastavenia jasů
3. Prepínanie vodorovných čiar
4. Prepínanie zvislých čiar
5. Tlačidlo pulzného režimu
6. Funkčné tlačidlo F1
7. Funkčné tlačidlo F2
8. Nabíjacia zásuvka typu USB-C



Zapnutie/vypnutie a nadviazanie spojenia

- Stlačte a podržte ≥ 2 sekundy, aby ste zapli diaľkové ovládanie.
- Keď je laserový nástroj zapnutý, zapnite diaľkové ovládanie. Diaľkové ovládanie sa automaticky nastaví a pripojí k laserovému nástroju.
- Stlačením tlačidla a podržaním na ≥ 2 sekundy VYPNITE diaľkové ovládanie.

Pozor

- Ak sa spojenie nepodarí, vypnite diaľkové ovládanie a laserový nástroj a potom ho znovu spustíte, aby ste obnovili spojenie.
- Laserový nástroj umožňuje súčasné pripojenie dvoch diaľkových ovládačov Bluetooth.
- Vzhľadom na konštrukciu s kyvadlovým uzáverom nie je možné laserový nástroj zapnúť alebo vypnúť pomocou diaľkového ovládania. Pomocou diaľkového ovládania nie je možné prepínať medzi samonivelačnými a manuálnymi režimami.

Funkčnosť

A. Prepínanie liniek:


- Krátkym stlačením tlačidla prepnete horizontálne čiary.
- Krátkym stlačením tlačidla prepnete zvislé čiary.

B. Pulzný režim:


- Krátkym stlačením vstúpite do pulzného režimu a vrátite sa do normálneho režimu.

C. Deaktivácia laserovej linky:

1. Ak je laserové zariadenie v samonivelačnom režime:

Krátkym stlačením tlačidla  dočasne vypnete všetky laserové linky. Laserový nástroj nie je vypnutý. Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači prebudíte laserový prístroj, aby opäť pracoval.

2. Ak je laserový nástroj v manuálnom režime:

Krátkym stlačením tlačidla  vypnete všetky laserové linky. Laserový nástroj sa automaticky vypne približne po 5 minútach nečinnosti. Do 5 minút môžu používatelia krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači obnoviť prevádzku laserového nástroja a znovu začať pracovať.

Pozor: Laser sa dá vypnúť len vtedy, keď je kyvadlo v uzamknutej polohe.

Indikátor na diaľkovom ovládači:

A. Pripojte a prispôbte:

- Po pripojení a spárovaní diaľkového ovládača Bluetooth s laserovým nástrojom bude indikátor každú sekundu blikať na zeleno.
- Po pripojení bude indikátor svietiť nepretržite na zeleno.
- Ak sa spojenie nenadviaže po viac ako 1 minúte, diaľkové ovládanie sa automaticky vypne a indikátor zhasne.

B. Akcia:

- Po úspešnom pripojení diaľkového ovládača a stlačení ľubovoľného tlačidla bude indikátor po každom stlačení blikať na zeleno.
- Ak sa diaľkový ovládač nepoužije do 5 minút, indikátor bude každé 4 sekundy blikať na zeleno a diaľkový ovládač prejde do režimu nízkej spotreby energie. Stlačením ľubovoľného tlačidla obnovíte prevádzku v normálnom režime.

C. Batéria a nabíjanie:

- Keď je úroveň energie nízka, indikátor dvakrát za sekundu blikne červenou farbou. Diaľkový ovládač môže fungovať, kým sa nevyčerpá napájanie, potom sa automaticky vypne a indikátor zhasne.

- Počas nabíjania bude indikátor blikať na červeno.
- Po dokončení nabíjania bude indikátor nepretržite svietiť na zeleno.

Bluetooth

1. krok: Inštalácia aplikácie .

Metóda 1: Naskenujte kód QR, ktorého fotografia je priložená;



Spôsob 2: Vyhľadajte "Laser Controller" v obchode iPhone App Store alebo "Levelsure" v Google Play;

2. krok: Aktivácia funkcie Bluetooth v telefóne


3. krok: Zapnutie laserového nástroja

4. krok: Otvorenie aplikácie







5. krok: Dokončenie montáže a pripojenie Bluetooth pomocou laserového nástroja


- Ak pripojenie zlyhá, zatvorte a reštartujte aplikáciu, aby ste obnovili pripojenie.
- Laserový nástroj dokáže pripojiť dva telefóny súčasne, a to so systémom Android aj iOS.

6. krok: Kliknutím na položku "With Serials" (So sériovými súbormi) získate prístup k prevádzkovému rozhraniu



Úvod do funkcie:

- Inteligentný stav uzamknutia kyvadla: Ikona odomknutého alebo zamknutého kyvadla označuje stav kyvadla.
- Stav pripojenia Bluetooth
- Pripomienka stavu laserového nástroja: V samonivelačnom režime sa zobrazí ikona (3) ako upozornenie, ak je náradie mimo samonivelačného rozsahu.
- Kliknutím na ikonu  raz zapnete/vypnete všetky laserové čiary jedným kliknutím:
 - V režime samonivelácie sa kliknutím na ikonu  dočasne vypnú všetky laserové čiary, pričom laserová jednotka zostane zapnutá. Pri pohybe laserového nástroja bude laserový lúč rýchlo blikať, aby vám pripomenul, že laserový nástroj nebol vypnutý.
 - V manuálnom režime sa po vypnutí všetkých laserových línií kliknutím na ikonu  laserový nástroj automaticky vypne približne po 5 minútach nečinnosti. Kliknutím na ikonu  do 5 minút opäť aktivujete laserový nástroj.
 - Ak chcete laserový nástroj vypnúť alebo uložiť, nezabudnite kyvadlo presunúť do uzamknutej polohy.
- Stav batérie: Keď je nainštalovaná Li-Ion batéria, zobrazí sa ikona . Ak nie je nainštalovaná žiadna batéria, zobrazí sa ikona .
- Zloženie laserových línií
- Bublínková vodováha
- Rôzne zloženia rôznych laserových línií
- Zapnutie/vypnutie pulzného režimu
- Funkcia otáčania
- Variabilné ovládanie jasu lasera



Pozor:

- Laserový nástroj Bluetooth nepoužívajte v blízkosti čerpacích staníc, chemických závodov, nebezpečných oblastí alebo oblastí náchylných na výbuchy.
- Pozorne si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny a príručku k laserovému nástroju.
- Nepoužívajte laserový kríž s technológiou Bluetooth v lietadlách. Nepoužívajte krížový laser Bluetooth v blízkosti zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). To môže spôsobiť rušenie.

7. Skladovanie a preprava

USCHOVÁVANIE

Elektrické náradie skladujte na čistom a suchom mieste mimo dosahu horľavých látok. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.

Zariadenie sa odporúča skladovať v pôvodnom obale.

TRANSPORT

Počas prepravy chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením a nárazmi.

Na nakladanie a vykladanie nepoužívajte upínacie zariadenia.

8. Záruka

Na výrobky sa vzťahuje záruka v súlade so zákonnými/národnými predpismi (na základe dokladu o kúpe - účtenka, faktúra, dodací list). Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, preťažením, nesprávnym používaním alebo skladovaním. V prípade reklamácie musí byť zariadenie zaslané kompletne zmontované predajcovi alebo záručnému servisu STALCO. Podrobné záručné podmienky nájdete v záručnom liste dodanom s prístrojom.

Záruka sa nevzťahuje na kalibráciu a údržbu.

9. Recyklácia



Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Odpad z elektrických a elektronických zariadení a batérií obsahuje nebezpečné látky, ktoré v prípade, že sa dostanú do životného prostredia, prenikajú do podzemných vôd, pôdy a ovzdušia a predstavujú riziko pre živé organizmy a ľudí. Namiesto vyhadzovania surovín ich recyklujte. Použité spotrebiče a batérie obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by sa mali odovzdať na opätovné použitie, aby sa nekontrolovanou likvidáciou nepoškodilo životné prostredie a ľudské zdravie. Použité spotrebiče a batérie likvidujte pomocou špeciálnych systémov zberu odpadu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

10 . Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii u výrobcu.

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
32-050 Skawina, ul. Ofiar Katynia 1
tel: +48 12 350 04 10
www.stalco.pl